

# Hypur Special

## Geurabsorbeerder met sterk deodoriserend effect

### Eigenschappen

- eliminatie van sterke geuren voor en na textielverzorging; zelfs onaangename verbrande geur
- universeel toepasbaar in wasserij, tapijtverzorging en textielreiniging
- geschikt voor natte vlekken van bijvoorbeeld zweet-, nicotine- en urinevlekken
- kan worden gebruikt op alle textiel, voorzichtigheid is geboden voor gevoelige wollen artikelen

### Toepassing

Hypur Special is een geconcentreerde geurabsorber die kan worden gebruikt als spray- en borstelmiddel voor bijvoorbeeld urine- en zweetvlekken. Voor gevoelige kleurstoffen en vezels moet vooraf een zoomtest worden uitgevoerd.

Spraytoepassing voor water, Per en KWL

Hypur Special wordt onverdund, fijn verneveld op de stinkende kledingstukken gespoten. Na een reactietijd van ongeveer 10 minuten wordt het voorbehandelde textiel gewassen of gereinigd zoals gebruikelijk.

Borstelmiddel voor water en per (niet geschikt voor KWL)

Hypur Special wordt onverdund of gemengd met een borstelmiddel (bijv. Devantol Super) met een borstel op de vervuilde kledingstukken aangebracht. Na een reactietijd van maximaal 10 minuten wordt het voorbehandelde textiel gewassen en gereinigd zoals gebruikelijk.

Toepassing in het badproces: Het is essentieel om een 2-baden proces te gebruiken. In dit geval wordt 5ml/kg Hypur Special droogwas toegevoegd aan de voorwas. Een verbeterd effect kan worden bereikt door gelijktijdige dosering met een fijn en gekleurd wasmiddel zoals Ozerna Polar. Was vanaf de hoofdwas zoals gewoonlijk.

Bij delicate voorwerpen het oppervlak van de behandelde zone in perchloorethyleen droogblazen voor het reinigen. Om grijs worden te voorkomen, moet de reinigingsvloeistof een voldoende hoge concentratie reinigingsbooster bevatten.

Gebruik voor tapijten

Hypur Special wordt onverdund fijn verneveld op sterk ruikende zones. Laten drogen zonder verdere behandeling.

Toepassing voor de Jet-Clean technologie

Hypur Special wordt puur of tot 1:5 verdund met water op het textiel gespoten en vervolgens gereinigd in de Jet-Clean machine. Voor een optimaal spoelresultaat moet een programma worden gekozen waarbij het textiel voldoende doordrenkt is met oplosmiddel. Dit voorkomt vlekvorming. Als er ook plaatselijk wordt voorgespoten, moet het voorgespoten middel worden uitgespoeld en drooggeblazen voor de behandeling in de Jet-Clean machine. Gespoten kleding moet uiterlijk na 30 minuten in de machine worden gereinigd. Veel langere inwerkijd kan leiden tot materiaalschade. Wees voorzichtig bij gebruik op delicate stoffen. Voer bij twijfel een zoomtest uit. Voor automatische dosering via de reinigingsmachine moet Hypur Special worden verdund met water (ca. 1:5).

### Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
1,00 kg / l	6 - 7

### Opmerkingen

Bewaar het product alleen in de oorspronkelijke verpakking en op een vorstvrije plaats. Het product is niet vorstgevoelig, maar wordt stroperig en kan zelfs stollen als het langere tijd onder 0 °C wordt bewaard. Na opwarming kan het echter weer gebruikt worden zonder kwaliteitsverlies.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.