

Lizerna Conditioner

Ausrüstungsmittel für Textilien



Eigenschaften

- gibt einen harten, festen Griff
- kann problemlos für farbige Textilien verwendet werden
- sollte nicht bei Mangel- und Presstemperaturen über 175°C eingesetzt werden
- muss vor dem Gebrauch gut durchgerührt werden

Anwendung

Die Ausrüstung mit Lizerna Conditioner erfolgt im letzten Spülbad bei niedrigem Flottenverhältnis und einer reduzierten Schleuderdrehzahl.

Lizerna Conditioner kann problemlos für farbige Gewebe verwendet werden, weil es nicht die Farben beeinträchtigt. Lizerna Conditioner sollte nicht bei Mangel- und Presstemperaturen über 175 °C eingesetzt werden, da es sonst zu Verklebungen kommen kann.

Das Produkt neigt zum Absetzen. Lizerna Conditioner muss vor Gebrauch gut durchgerührt werden.

Dosierung

Ausrüstung	
Konzentration	5 - 15 ml / l Flotte
Ergänzung	Als Zusatz in das letzte Spülbad

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,05 kg / l	5,75 ; 1 %

Hinweise

Produkt im Originalgebinde und gut verschlossen lagern, um eine Hautbildung zu vermeiden. Die Lagerung sollte frostsicher sein, obwohl das erstarrte Produkt nach dem Auftauen und gutem Durchrühren wieder gebrauchsfähig ist.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.