

BÜFA Element O

Optischer Aufheller



Eigenschaften

- optimal formulierter optischer Aufheller für BÜFA Elements
- bringt den Aufheller effizient auf das Textil
- sorgt für einen ganzheitlichen perfekten Weißgrad
- Bestandteil Desinfektionwaschverfahren

Anwendung

BÜFA Elements ist ein Waschmittelsystem nach dem Baukastenprinzip. Setzen Sie die einzelnen Komponenten des Baukastens präzise nach Ihren Bedürfnissen ein. Je nach Bedarf können Sie einzelne Reinigungsmittel und Additive in dem Maß dosieren, wie es für Ihren Prozess erforderlich ist. Auf diese Weise erhalten Sie die Möglichkeit, mit möglichst wenig Chemie - passgenau eingesetzt - ein optimales Waschergebnis zu erzielen.

BÜFA Elements ist für jede Art von Wäsche und Flecken einsetzbar. Durch die qualitativ hochwertigen und perfekt aufeinander abgestimmten Produkte erhalten Sie garantiert ein optimales Waschergebnis und erhalten den Wert der Wäsche.

Dosierung

Einsatz im Elements-Verfahren

Konzentration	1 - 2 %
Ergänzung	je nach Warenart

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,00 kg / l	7,50

Biozid

BÜFA Element O ist Teil eines 40°C Desinfektionswaschverfahrens:

- 0,6 ml/l BÜFA Element ALB
- 0,4 ml/l Lizerna Conc oder BÜFA Element O
- 3 ml/l Lizerna MegaOx
- 1 ml /l BÜFA Element D2*

10 min Einwirkzeit, Flottenverhältnis 1:4

Bakterizidie, Levurozidie, Mykobakterizidie, Tuberkulozidie

Ausschließlich für die fungizide Wirkung gilt ein Flottenverhältnis von 1:5 bei identischen Einsatzmengen.

BÜFA Element D2 ist Teil eines 60°C Desinfektionswaschverfahrens:

5 min Einwirkzeit in der Vorwäsche ohne Ablassen der Flotte mit:

- 0,3 ml/l BÜFA Element O
- 0,4 ml/l Lizerna Conc oder BÜFA Element O

10 min Einwirkzeit in der Hauptwäsche mit:

- 0,5 ml/l Lizerna MegaOx
- 0,25 ml /l BÜFA Element D2*

Flottenverhältnis 1:4

Bakterizidie, Levurozidie, Fungizidie & Mykobakterizidie

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern.

Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.euer
Standardattributwert

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.