

Benzapon Pre

Voorborstelmiddel



Eigenschappen

- aangepast aan de speciale vereisten van KW oplosmiddelen
- voorkomt vergrijzing en heeft een hoog waterbindend vermogen
- gemakkelijk uit te spoelen in KWL

Toepassing

Benzapon Pre wordt puur op de vervuilde delen van het textiel geborsteld.

Bij gebruik van de Jet-Clean technologie moet het product worden verdund met het gebruikte oplosmiddel (KWL of SENSENE®) (1:5). Als u water gebruikt voor het voorvlekkenproces, zorg er dan voor dat er voldoende reinigingsbooster in de vloeistof zit om plaatselijk grijs worden te voorkomen. Kledingstukken met voorvlekken moeten in de machine worden gereinigd na maximaal 30 minuten inwerktijd. Veel langere inwerktijd kan leiden tot materiaalschade.

Wees voorzichtig bij gebruik op delicate stoffen. In geval van twijfel, vooral als kleurvastheid wordt vermoed, moet een zoomtest worden uitgevoerd.

Technische gegevens

Densiteit (20°C)	pH-waarde
0,81 kg / l	7

Opmerkingen

KWL ontvet de huid sterk, wat kan leiden tot allergische reacties. We raden aan om beschermende handschoenen te dragen bij het borstelen met borsteloplossingen die KWL bevatten. Koel en afgesloten bewaren.

Alleen voor commercieel gebruik. Dit gegevensblad is alleen bedoeld voor niet-bindende informatiedoeleinden. De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. De gebruiker is in elk geval verplicht zijn eigen tests en proeven uit te voeren om de geschiktheid van de producten voor zijn beoogde processen en doeleinden vast te stellen. De informatie in dit gegevensblad vormt geen garantie voor de kwaliteit en duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen binnen redelijke grenzen. De laatste versie van het relevante EU-veiligheidsinformatieblad moet ook in acht worden genomen.